Manuel Utilisateur

Evénement	Bouton	Durée
Allumage	1	Longue (2 secondes)
Arrêt	1	Longue (2 secondes)
Couplage	1	Très longue (4 secondes)
Composition Vocale	1	Courte
Recomposer	3	Longue (2 secondes)
Répondre à des Appels	1	Courte
Rejeter	1	Longue (2 secondes)
Transfer/Changement	1+2	Longue (2 secondes)
Silence	2+3	Longue (2 secondes)
Volume (+)	2	Courte
Volume (-)	3	Courte
Accepter/Attendre&Maintenir	1	Très longue (4 secondes)
Ajouter une Aide 3 Façons	2	Longue (2 secondes)

1.Assembler et désassembler le crochet avec l'oreillete.

2. Chargement de la batterie :
Branchez le câble USB chargeur à l'oreillette.
Le voyant rouge d'oreillette devrait s'allumer. Lorsque la batterie est pleine, le voyant rouge s'éteint. Débrancher alors le câble USB de l'oreillette.
Lors de la première utilisation, la batterie ne sera pas complètement chargée. Il faudra donc la laisser charger pendant 4 heures pour la recharger complètement. Après cela, votre batterie se rechargera complètement en 2 heures.

3. Comment allumer ou éteindre l'oreillette bluetooth :



(1)Appuyer sur le "Bouton 1" pendant 3 secondes. Vous entendrez deux beeps et le voyant bleu se mettra à clignoter toutes les 3 secondes. L'oreillette est maintenant allumée.
(2)Lorsque le matériel est allumé, appuyez sur le "Bouton 1" pendant 3 secondes. Vous entendrez deux beeps et le voyant rouge se mettra à clignoter. Votre matériel est maintenant éteint.

4. Paramétrer l'oreillette Bluetooth :
(1) L'appareil doit être éteint avant cette manipulation. Appuyer sur le "Bouton 1" jusqu'à ce que le voyant bleu et rouge clignote de façon alternative. Le matériel est maintenant en mode de réglage.
(2) Paramétrez au préalable la fonction Bluetooth de votre téléphone portable (Référez vous au manuel d'utilisation de votre téléphone portable).
(3) Lorsque le matériel vous demandera d'entrer le code PIN, veuillez entrer "0000" pour terminer le processus de connexion avec votre téléphone portable.
(4) Lorsque vous avez correctement paramétrer votre matériel, le voyant bleu se mettra à clignoter. Votre kit oreillette est maintenant en mode "stand-by".
(5) Après la connexion, dans certain cas, vous devrez à nouveau connecter à votre téléphone mobile. (Référez vous au manuel d'utilisation de votre téléphone portable.)

Note :
(1) Si votre oreillette n'est pas en mode de paramétrage, votre téléphone portable ne pourra pas se connecter avec votre kit oreillette. Veuillez régler votre appareil en mode paramétrage avant d'essayer de le connecter à votre téléphone.
(2) Si vous ne parvenez pas à paramétrer votre matériel au bout d'environ 1 minute, la procédure de connexion s'arrêtera automatiquement et vous devrez recommencer l'Etape 4 pour connecter votre téléphone.

5. Décrocher ou raccrocher un appel :
Lorsque votre kit oreillette est connecté à votre téléphone et lorsque vous recevez un appel; vous entendrez une so nnerie. Appuyer sur le "Bouton 1" pour recevoir cet appel. Vous pourrez mettre fin à votre appel en appuyant sur le "Bouton 1".
Note :
En fonction des différents téléphones, une auto déconnection entre votre téléphone et l'oreillette peut arriver. Dans ces cas la, l'oreillette ne sonnera pas lors de la réception d'un appel. Appuyer sur le "Bouton 1" pendant une seconde pour reconnecter votre kit oreillette à votre téléphone et répondre à votre appel entrant.

6. Emettre un appel :
(1)Commande vocale : Appuyer sur le "Bouton 1". Après avoir entendu un beep, prononcer le nom de la personne à contacter précédemment enregistré sur votre téléphone. (La disponibilité de cette fonction dépend du modèle de téléphone que vous utilisez. Veuillez vous référer au manuel de votre téléphone pour déclencher l'option de commande vocale).
(2)Composez le numéro à contacter comme vous le faites habituellement. Le son se transmettra automatiquement à votre kit d'oreillette.
7. Régler le volume de l'oreillette :
(1)Appuyer sur le "Bouton 2" pour augmenter le volume de votre kit d'oreillette.
(2)Appuyer sur le "Bouton 3" pour réduire le volume de votre kit oreillette.
(3)Vous pouvez également ajuster le volume de votre oreillette directement via votre téléphone portable.
(Veuillez vous référer au manuel de votre téléphone mobile pour cette manipulation).
8. Recomposer un numéro :
Après avoir mis fin à un appel, vous pourrez en appuyant sur le "Bouton 2" recomposer le numéro de votre correspondant auquel vous venez de mettre fin.
(La disponibilité de cette fonction dépend du modèle de téléphone que vous utilisez. Veuillez vous référer au manuel de votre téléphone pour déclencher cette option si disponible).
9. Fonction Muet :
Vous aurez certainement besoin de couper votre micro durant un appel pour parler avec d'autre personnes. Appuyer simultanément sur le "Bouton 2" et "Bouton 3" pendant 1 seconde. Vous entendrez un beep continu. Votre kit oreillette est maintenant en mode muet. Pour annuler cette fonction, appuyez à nouveau simultanément sur le "Bouton 2" et "Bouton 3" pendant 1 seconde.
10. Rejeter un appel
Lorsque vous êtes déjà en communication, vous pouvez appuyer sur le "Bouton 1" pendant 3 secondes pour rejeter un appel.
Fonction des Boutons :
Bouton 1: Allumer ou éteindre le kit oreillette, connexion, répondre, mettre fin à un appel, commande vocale, rejeter un appel.
Bouton 2: Augmenter le volume, recomposer un numéro.
Bouton3: Réduire le volume
Bouton 2+ Bouton 3: Fonction Muet.
Problèmes :
1. Le voyant rouge clignote: Cela indique que la batterie du kit oreillette est faible. Rechargez votre appareil jusqu'à ce que le voyant rouge ne s'estompe.
2. Si aucune connexion entre votre matériel et votre téléphone: Vérifier que votre kit Bluetooth est bien totalement recharge.

Recommencer l'Etape 3 pour compléter le processus de connexion. Vérifier que vous êtes à moins de 10 mètres de votre téléphone et que aucun obstacles (mur ou matériel électronique) ne perturbe la connexion. Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème (Veuillez vous référer au manuel de votre téléphone pour plus d'information).
Note: Ce matériel est configure avec une technologie Bluetooth 1.2. Cependant, la compatibilité entre ce produit et d'autres produits acceptant cette technologie n'est pas garantie à 100%.
Préconisation d'utilisation
1.Ne pas laisser le produit au contact de l'humidité ou liquides, le produit n'étant pas étanche.
2.Ne pas laisser le produit au contact de haute ou basse température, particulièrement dans une voiture.
3.Ne pas démonter le produit.
4.Ne pas utiliser de produit détergent ou chimique pour nettoyer votre produit.
5.Ne pas remplacer une pièce ou modifier le kit oreillette. Toute manipulation annulera la garantie du produit.
6.Ne pas exposer le produit au flammes, risque d'explosion.
7.Utiliser uniquement les produits fournit pour recharger votre produit.
Recommandations pour votre sécurité :
1. Vérifier vos lois nationales sur l'utilisation de téléphone portable ou kit oreillette pendant la conduite de véhicule.Pour votre propre sécurité soyez plus attentif à la route lorsque vous utilisez le kit oreillette Bluetooth.
2. Veuillez éteindre le kit oreillette conformément aux lieux ou l'utilisation des produits électrique est interdite. Ces emplacement comprennent les hôpitaux; aéroport; zone à risque ou potentiellement inflammable ou explosive.
3. Ne placez pas votre kit oreillette sur la surface de d'action d'un airbag; le produit pourrait vous blesser si celui-ci devait être déployé.

Prévention et garantie :
Veuillez lire toutes les informations du manuel avant d'utiliser votre produit.
L'utilisateur n'est pas autorisé à changer ou modifier le produit. Aucun changement non approuvé par le fournisseur ne sera garanti. Les fabricants et fournisseurs et distributeurs de ce produit ne seront tenu responsable de quelque accident cause par une mauvaise utilisation du produit.
Ce produit respecte la règle 15 du FCC. L'utilisation de ce produit est subjective à deux conditions : (1) Ce produit ne causera probablement pas d'interférences (2) Ce produit doit accepter toutes les interférences qui lui seront envoyés, incluant les interférences sources de manipulations non désirées.